

## KUH HEBEGESCHIRR / HEBEGERÄT FÜR KÜHE



## Beschreibung des Produkts:

Das Hebegeschirr ist für den Einsatz in der Landwirtschaft, im Arbeitsfeld der Tierärzte oder auch für den Notfall bei der Feuerwehr geeignet. Die Trageplane besteht aus PVC-Gewebe, verstärkt mit verstellbaren Trageriemen aus Nylon.

Das Hebegeschirr wird eingesetzt für Kühe, die eine längere Zeit nicht selbst stehen können. Das ist der Vorteil gegenüber Beckenklammern, die nur für den Kurzeinsatz geeignet sind.

Die große Plane wird zwischen den Vorder- und Hinterbeinen plaziert. So ist das Eigengewicht optimal für Magen, Herz und Lunge verteilt. Auch der Rücken wird nicht durch eine Fehlstellung belastet. Durch den besonderen Zuschnitt der Plane wird auch der Euterbereich unterstützt. Die Plane im Euterbereich kann aufgerollt werden. Das erleichtert das Melken, das Saugen der Kälber ist auch möglich. Die hinteren Tragegurte können dann umgehängt werden, damit die Plane nicht verrutscht.

Für das Anheben der Kuh benötigen Sie eine sichere Konstruktion. Geeignet ist der Frontlader mit einer stabilen Eisenstange. Je nach Größe des Tieres ist die Eisenstange zwischen 1,20 m und 1,60 m lang.

Zum Anlegen wird die Plane auf dem Boden flach ausgelegt. Das Tier wird auf die Plane gerollt oder mit einer Beckenklammer angehoben und die Plane dann unter dem Tier durchgezogen.

Das Hebegeschirr hat 4 Heberinge, jeweils 2 für die Vorder- und Hinterbeine.

**Wichtig:** Die Aussenseite ist mit Nylongurten verstärkt. Dann zeigt auch der Verstellmechnanimus der Gurte für die einfache Bedienung nach aussen.

Mit den 4 kurzen Gurten, an deren Enden S-Haken eingenäht sind, werden die D-Ringe der Plane mit der Hebekonstruktion verbunden. Die Gurte von der Plane werden durch die Vorder- und Hinterbeine der Kuh gezogen und mit dem Gurtspannern auf Zug gebracht. Durch Kreuzen der Hinterbeingurte wird eine bessere Gewichtsverteilung erzielt.

Achtung: Weder Schwanz noch Euter dürfen eingeklemmt werden.

Wenn alle Gurte passend auf Zug angelegt sind, hängt die Kuh horizontal im Hebegeschirr. Jetzt kann vorsichtig mit dem Heben des Tieres begonnen werden.

Für Lebendgewicht bis 1000 Kg.