

SAC À BANDOULIÈRE CARL

**Description du produit:**

Carl complète le choix des sacoches en bandoulière Feuerwear et constitue l'intermédiaire entre les sacs Jack et Larry. Tout ce qui compte peut y prendre place: le téléphone portable, le porte-monnaie, un appareil photo de taille moyenne, et même un polar de 400 pages et une bouteille d'un litre. En tuyau d'incendie robuste, cette sacoches étanche de style suit partout au quotidien. Grâce à la bande auto-agrippante, la fermeture du rabat est variable, que Carl soit presque vide ou complètement rempli. Le logo Feuerwear est cousu sur l'extérieur du rabat. Poche avant plaquée munie d'une fermeture éclair, grand compartiment principal pour le porte-monnaie, la petite gourde, l'appareil photo, poche intérieure plate pour documents, poche pour téléphone portable, portestylos, petit compartiment intérieur qui accueillera même un iPhone, porte-clés et bandoulière réglable en longueur, fermeture du sac: fermeture velcro.

Article no.	Couleur	Dimensions (mm)	Votre prix (sans TVA)
09.87202R	rouge	240 x 240 x 90	138,10
09.87202W	blanc	240 x 240 x 90	101,20
09.87202S	noir	240 x 240 x 90	101,20